

Nikon 1 V1

KITS

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



EXPEED 3 **HDMI**

1 NIKKOR 1 mount

Set-Varianten

- Nikon 1 V1 schwarz
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- Nikon 1 V1 schwarz
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
+ 1 NIKKOR VR 30–110 mm 1:3,8–5,6
- Nikon 1 V1 schwarz
+ 1 NIKKOR 10 mm 1:2,8
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- Nikon 1 V1 schwarz
+ 1 NIKKOR 10 mm 1:2,8

Kit-Objektive



1 NIKKOR 10 mm



1 NIKKOR VR 10–30 mm



1 NIKKOR VR 30–110 mm



Systemblitz
SB-N5



Stereo-Mikrofon
ME-1
(AS-N1000 benötigt)



Stativ-Adapter
TA-N100



Ledertragerriemen



GPS-Adapter
GP-N100



Fernauslöser
ML-3



Multi-Zubehör-Adapter
AS-N1000



1 NIKKOR VR 10–100 mm PD



Bajonett-Adapter
FT1



Handgriff
GR-N1000



Bereitschaftstaschen
(verschiedene Varianten)



EXPEED 3 **HDMI**

1 NIKKOR 1 mount

Set-Varianten

- Nikon 1 V1 weiß
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- Nikon 1 V1 weiß
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
+ 1 NIKKOR VR 30–110 mm 1:3,8–5,6
- Nikon 1 V1 weiß
+ 1 NIKKOR 10 mm 1:2,8
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- Nikon 1 V1 weiß
+ 1 NIKKOR 10 mm 1:2,8

Kit-Objektive



1 NIKKOR 10 mm



1 NIKKOR VR 10–30 mm



1 NIKKOR VR 30–110 mm



Systemblitz
SB-N5



Stereo-Mikrofon
ME-1
(AS-N1000 benötigt)



Stativ-Adapter
TA-N100



Ledertrageriemen



GPS-Adapter
GP-N100



Fernauslöser
ML-3



Multi-Zubehör-Adapter
AS-N1000



1 NIKKOR VR 10–100 mm PD



Bajonett-Adapter
FT1



Handgriff
GR-N1000



Bereitschaftstaschen
(verschiedene Varianten)



EXPEED 3 **HDMI**

1 NIKKOR 1 mount

Set-Varianten

- Nikon 1 J1 schwarz
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- Nikon 1 J1 schwarz
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
+ 1 NIKKOR VR 30–110 mm 1:3,8–5,6
- Nikon 1 J1 schwarz
+ 1 NIKKOR 10 mm 1:2,8
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- Nikon 1 J1 schwarz
+ 1 NIKKOR 10 mm 1:2,8

Kit-Objektive



1 NIKKOR 10 mm



1 NIKKOR VR 10–30 mm



1 NIKKOR VR 30–110 mm



Bajonett-Adapter
FT1



Stativ-Adapter
TA-N100



Fernauslöser
ML-3



Handgriff
GR-N2000



Bereitschaftstaschen
(verschiedene Varianten)



Ledertrageriemen



1 NIKKOR VR 10–100 mm PD



EXPEED 3 **HDMI**

1 NIKKOR 1 mount

Set-Varianten

- Nikon 1 J1 weiß
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- Nikon 1 J1 weiß
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
+ 1 NIKKOR VR 30–110 mm 1:3,8–5,6
- Nikon 1 J1 weiß
+ 1 NIKKOR 10 mm 1:2,8
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- Nikon 1 J1 weiß
+ 1 NIKKOR 10 mm 1:2,8

Kit-Objektive



1 NIKKOR 10 mm



1 NIKKOR VR 10–30 mm



1 NIKKOR VR 30–110 mm



Bayonet-Adapter
FT1



Stativ-Adapter
TA-N100



Fernauslöser
ML-3



Handgriff
GR-N2000



Bereitschaftstaschen
(verschiedene Varianten)



Ledertrageriem



1 NIKKOR VR 10–100 mm PD



EXPEED 3 **HDMI**

1 NIKKOR **1** mount

Set-Varianten

- Nikon 1 J1 rot
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- Nikon 1 J1 rot
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
+ 1 NIKKOR VR 30–110 mm 1:3,8–5,6
- Nikon 1 J1 rot
+ 1 NIKKOR 10 mm 1:2,8
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- Nikon 1 J1 rot
+ 1 NIKKOR 10 mm 1:2,8

Kit-Objektive



1 NIKKOR 10 mm



1 NIKKOR VR 10–30 mm



1 NIKKOR VR 30–110 mm



Bayonet-Adapter
FT1



Stativ-Adapter
TA-N100



Fernauslöser
ML-3



Handgriff
GR-N2000



Bereitschaftstaschen
(verschiedene Varianten)



Ledertrageriem



1 NIKKOR VR 10–100 mm PD



EXPEED 3 **HDMI**

1 NIKKOR 1 mount

Set-Varianten

- Nikon 1 J1 silber
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- Nikon 1 J1 silber
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
+ 1 NIKKOR VR 30–110 mm 1:3,8–5,6
- Nikon 1 J1 silber
+ 1 NIKKOR 10 mm 1:2,8
+ 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- Nikon 1 J1 silber
+ 1 NIKKOR 10 mm 1:2,8

Kit-Objektive



1 NIKKOR 10 mm



1 NIKKOR VR 10–30 mm



1 NIKKOR VR 30–110 mm



Bayonet-Adapter
FT1



Stativ-Adapter
TA-N100



Fernauslöser
ML-3



Handgriff
GR-N2000



Bereitschaftstaschen
(verschiedene Varianten)



Ledertrageriemens



1 NIKKOR VR 10–100 mm PD



EXPEED 3 **HDMI**

1 NIKKOR 1 mount

Set-Varianten

- Nikon 1 J1 pink
- + 1 NIKKOR VR 10–30 mm 1:3,5–5,6
- + 1 NIKKOR VR 30–110 mm 1:3,8–5,6
- + Ledertrageriemen
- + Einschlagtuch CF-N3000



Ledertrageriemen



Einschlagtuch
CF-N3000

Kit-Objektive



1 NIKKOR VR 10–30 mm



1 NIKKOR VR 30–110 mm



Bayonet-Adapter
FT1



Stativ-Adapter
TA-N100



Fernauslöser
ML-3



Handgriff
GR-N2000



Bereitschaftstaschen
(verschiedene Varianten)



1 NIKKOR VR 10–100 mm PD

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG



Lithium-Ionen-Akku
EN-EL15
(für Nikon 1 V1)



Akkuladegerät
MH-25
(für Nikon 1 V1)



USB-Kabel
UC-E6 (für Nikon 1 J1)
UC-E15 (für Nikon 1 V1)




Audio-/Video-Kabel
EG-CP14
(nur mit Nikon 1 V1)



Lithium-Ionen-Akku
EN-EL20
(für Nikon 1 J1)



Akkuladegerät
MH-27
(für Nikon 1 J1)



Abdeckung für
Multizubehörschluss
BS-N1000
(nur mit Nikon 1 V1)



Software ViewNX 2
/ Short Movie
Creator CD



Handschlaufe
AN-N1000



Gehäusedeckel
BF-N1000

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.nikon.de

Besuchen Sie auch unsere neue Facebook-Seite:
www.facebook.com/NikonDeutschland

